



# pH-Down SwimSpa

1,5 KG

STEP ① 2 3

**DK** Swimspa pH Down anvendes i swimspa til at sænke vandets pH-værdi. pH-værdien måles med en pooltester (tabletter) eller en elektronisk SmartTest. Er pH- værdien over 7,4 tilsættes pH Down.

Tilsæt 20 ml pH Down per 1000 liter vand i swimspa'en, eksempel: Der er 7000 liter vand i Swimspa'en og pH er målt til 7,6 derfor tilsættes  $7 \times 20 = 140$  ml pH Down. Anvend spaberegneren på [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk) for præcis angivelse af doseringsmængde. Den mængde pH Down der ønskes tilsat, drysses forsigtigt ud i badevandet med massagepumpen kørende. Efter ca. 20 min. kontrolleres pH-værdien ved en ny måling. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion pH Down, indtil pH-værdien ligger mellem 7,0-7,4. Kontroller og regulér jævnligt klor, pH og alkalinitet til værdierne: Klor 1,0-3,0 mg/l • pH 7,0-7,4 • Alkalinitet 80-120 mg/l. Mere info på [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

**Index-No.: 016-046-00-X**

Forsårsager alvorlig øjenskade. (H318). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker/øjenskydd/ansigtsskyddelse (P280). VED KONTAKT MED ØJENNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge (P310). Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsregulativer (P501).

**SE** Swimspa pH Down anvendes i swimspa for at sænke vandets pH-værdi. pH-værdet måls med en pooltester (tabletter) eller en elektronisk SmartTest. Er pH-værdet over 7,4 tilsætts pH Down.

Tilsätt 20 ml pH Down per 1 000 liter vatten i ditt swimspa. Exempel: Du har 7 000 liter vatten i ditt swimspa och uppmätt pH-värde är 7,6. Du bör tillsätta  $7 \times 20 = 140$  ml pH Down. Använd spabadsräknaren på [www.spacare.se](http://www.spacare.se) för att beräkna exakt doseringsmängd. Den mängd pH Down som man vill tillsätta strörs försiktigt ned i vattnet medan massagepumpen går. Efter cirka 20 minuter kontrolleras pH-värdet genom en ny mätning. Om det behövs upprepas behandlingen genom att man tillsätter ytterligare en dos pH Down, tills pH-värdet ligger mellan 7,0-7,4. Kontrollera och justera regelbundet mängden klor, pH-värde och alkalinitet: Klor 1,0-3,0 mg/l • pH 7,0-7,4 • Alkalinitet 80-120 mg/l. Mer information på [www.spacare.se](http://www.spacare.se)

**Index-No.: 016-046-00-X**

Orsakar allvariga ögonskador. (H318). Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare/vård (P101). Förvaras oåtkomligt för barn (P102). Använd skyddshandskar/ skyddskäder/ ögonskydd/ansiktsskydd (P280). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skjöl försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja (P305+P351+P338). Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare (P310). Innehållet/ behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser (P501).

**NO** Swimspa pH Down brukes i swimspa/motstrømsbad til å senke vannets pH-verdi. pH-verdien måles med en bassengtester (tabletter) eller en elektronisk SmartTest. Er pH-verdien over 7,4, tilsettes pH Down.

Tilsett 20 ml pH Down per 1000 liter vann i ditt swimspa/motstrømsbad. Eksempel: Det er 7000 liter vann i ditt swimspa/motstrømsbad, og du har målt pH til 7,6. Derfor skal du tilsette  $7 \times 20 \text{ ml} = 140 \text{ ml}$  pH Down. Bruk spaberegneren på [www.scandinavianspacare.no](http://www.scandinavianspacare.no) for nøyaktig bestemmelse av doseringsmengden. Dryss forsiktig den mengden pH Down som ønskes tilsatt, i badevannet med massasjepumpen i gang. Kontrollerer pH-verdien med en ny måling etter ca 20 min. Gjenta om nødvendig behandlingen ved å tilsette nok en porsjon pH Down til pH-verdien ligger mellom 7,0 og 7,4. Kontroller og regulér med jevne mellomrom klor, pH og alkalinitet til verdiene ligger på: Klor 1,0-3,0 mg/l • pH 7,0-7,4 • Alkalinitet 80-120 mg/l. Mer info på [www.scandinavianspacare.no](http://www.scandinavianspacare.no)

**Index-No.: 016-046-00-X**

Gi alvorlig øyeskade. (H318). Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm (P280). VED KONTAKT MED ØYENNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege (P310). Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser (P501).

Best. nr. 401



Wendt & Sørensen A/S  
Vølundsvvej 18-20 DK-3400 Hillerød  
Tel. +45 48253111 · Fax +45 48241309  
Email: [info@w-s.dk](mailto:info@w-s.dk) · [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

