



pH-Up SwimSpa

1 KG

STEP ① 2 3

DK Swimspa pH Up anvendes i swimspa til at hæve vandets pH-værdi. pH-værdien måles med en pooltester (tabletter) eller en elektronisk SmartTest. Er pH-værdien under 7,0 tilsættes pH Up.

Tilsæt 15 ml pH Up per 1000 liter vand i swimspa'en, eksempel: Der er 7000 liter vand i swimspa'en og pH er målt til 6,7 derfor tilsættes $7 \times 15 = 105$ ml pH Up. Anvend spaberegneren på www.spacare.dk for præcis angivelse af doseringsmængde. Den mængde pH Up der ønskes tilsat, drysses forsigtigt ud i badevandet med massagepumpen kørende. Efter ca. 20 min. kontrolleres pH-værdien ved en ny måling. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion pH Up, indtil pH-tallet ligger mellem 7,0-7,4. Kontroller og regulér jævnligt klor, pH og alkalinitet til værdierne: Klor 1,0-3,0 mg/l • pH 7,0-7,4 • Alkalinitet 80-120 mg/l. Mere info på www.spacare.dk

Index-No.: 011-005-00-2

Forsårsager alvorlig øjenirritation. (H319). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelsesbriller/ øjenskyddelse/ ansigtsbeskyttelse (P280). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyll forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsregulativer (P501).

SE Swimspa pH Up används i swimspa för att höja vattnets pH-värde. pH-värdet mäts med en pooltester (tabletter) eller en elektronisk SmartTest. Är pH-värdet under 7,0 tillsätts pH Up.

Tillsätt 15 ml pH Up per 1 000 liter vatten i ditt swimspa. Exempel: Du har 7 000 liter vatten i ditt swimspa och uppmätt pH-värde är 6,7. Du bör tillsätta $7 \times 15 = 105$ ml pH Up. Använd spabadräknaren på www.spacare.se för att beräkna exakt doseringsmängd. Den mängd pH Up som man vill tillsätta strös försiktigt ned i vattnet medan massagepumpen går. Efter cirka 20 minuter kontrolleras pH-värdet genom en ny mätning. Om det behövs upprepas behandlingen genom att man tillsätter ytterligare en dos pH Up, tills pH-värdet ligger mellan 7,0–7,4. Kontrollera och justera regelbundet mängden klor, pH-värde och alkalinitet: Klor 1,0–3,0 mg/l • pH 7,0–7,4 • Alkalinitet 80–120 mg/l. Mer information på www.spacare.se

Index-No.: 011-005-00-2

Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319). Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare (P101). Förvaras oåtkomligt för barn (P102). Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd (P280). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja (P305+P351+P338). Innehåll/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser (P501).

NO Swimspa pH Up brukes i swimspa/motstrømsbad til å heve vannets pH-verdi. pH-verdien måles med en bassengtester (tabletter) eller en elektronisk SmartTest. Er pH-verdien under 7,0, tilsettes pH Up.

Tilsett 15 ml pH Up per 1000 liter vann i ditt swimspa/motstrømsbad. Eksempel: Det er 7000 liter vann i ditt swimspa/motstrømsbad, og du har målt pH til 6,7. Derfor skal du tilsette $7 \times 15 = 105$ ml pH Up. Bruk spaberegneren på www.scandinavianspacare.no for nøyaktig bestemmelse av doseringsmengde. Dryss forsiktig den mengden pH Up som ønskes tilsett, i badevannet med massasjepumpen i gang. Kontroller pH-verdien med en ny måling etter ca 20 min. Gjenta behandlingen om nødvendig ved å tilsette nok en porsjon pH Up til pH-tallet ligger mellom 7,0 og 7,4. Kontroller og reguler med jevne mellomrom klor, pH og alkalinitet til verdiene ligger på: Klor 1,0-3,0 mg/l • pH 7,0-7,4 • Alkalinitet 80-120 mg/l. Mer info på www.scandinavianspacare.no

Index-No.: 011-005-00-2

Gir alvorlig øyereksjon. (H319). Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). Bær øyervektsbeskyttelse/ øyebeskyttelse/ ansiktsskjerm (P280). VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skylningen (P305+P351+P338). Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser (P501).

Best. nr. 402



Wendt & Sørensen A/S
Vølundsvej 18-20 DK-3400 Hillerød
Tel. +45 48253111 • Fax +45 48241309
Email: info@w-s.dk • www.spacare.dk

